

SAMSUNG

HW-J450

คู่มือการใช้งาน

Wireless Audio - Soundbar

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้

ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register

คุณสมบัติ

TV SoundConnect

TV SoundConnect ทำให้คุณสามารถฟังเสียงจากทีวีของคุณบน Soundbar ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth และช่วยให้คุณ
สามารถควบคุมเสียงได้

HDMI

HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพไปพร้อมๆ กัน และให้ภาพที่คมชัดกว่า

ผลิตภัณฑ์นี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน ARC ที่ช่วยให้คุณสามารถฟังเสียงจากทีวีของคุณผ่านระบบ Soundbar ด้วยสายเคเบิล HDMI
ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวีที่ใช้งาน ARC ได้เท่านั้น

ระบบเสียงเซอร์ราวด์

คุณสมบัติเสียงเซอร์ราวด์เพิ่มความลึกและความกว้างให้กับประสบการณ์การรับฟังของคุณ

ซิมวูฟเฟอร์ไร้สาย

โมดูลไร้สายของซิมซิงไม่ต้องใช้สายสัญญาณต่อระหว่างตัวเครื่องกับซิมวูฟเฟอร์
แต่ซิมวูฟเฟอร์จะเชื่อมต่อกับโมดูลไร้สายขนาดเล็กที่สื่อสารกับตัวเครื่องหลัก

เอฟเฟกต์เสียงพิเศษ

คุณสามารถเลือกเอฟเฟกต์เสียงต่างๆ ได้แก่ STANDARD (เสียงต้นฉบับ)/MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / NIGHT
MODE ขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการเพลิดเพลิน

รีโมทคอนโทรลเนกประสงค์

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลที่ใหม่ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

การสนับสนุนฮาร์ดแวร์ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช USB
 ฯลฯ โดยใช้ฟังก์ชัน USB HOST ของ Soundbar

ฟังก์ชัน Bluetooth

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับระบบ Soundbar และเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้อง
ใช้สายใดๆ!

การใช้แอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote

หากต้องการควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote ให้ดาวน์โหลดแอป
พลิเคชัน Samsung Audio Remote โดยการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play store

ใบอนุญาต



ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby และสัญลักษณ์ D คือ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดู <http://patents.dts.com> ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์
และ DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc
© DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์





HDMI

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และ โลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออกภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ข้อควรระวัง อาจเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดออก </div> 		สัญลักษณ์นี้แสดงถึง "อันตราย ไฟฟ้าแรงสูง" ภายในผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
		สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ฯ

คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น


ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น

- ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
- หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้


ข้อควรระวัง

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกละอองน้ำหรือหยดน้ำ อย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แก้วกัน บนผลิตภัณฑ์
- ในการปิดผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ คุณต้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและพร้อมใช้งานตลอดเวลา


ข้อควรระวังเบื้องต้น




โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านพลังงานที่แสดงบนสติกเกอร์ระบุกระแสไฟฟ้าที่ อยู่ด้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟลอร์นเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตัวเครื่อง อย่างเพียงพอเพื่อการระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่างเช่น เครื่องบน เครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่อาจร้อนได้ เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในการปิดเครื่องอย่าง สมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ถอดปลั๊กเครื่อง หากคุณตั้งไว้จะทิ้งเครื่องไว้โดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน



ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจาก เต้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้าแลบอาจ ทำให้เครื่องเสียหายได้




อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและทำงานผิดปกติได้



วางเครื่องให้ห่างจากความชื้น (เช่น แจกันใส่น้ำ) และความ ร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือ สนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่าย ไฟ AC หากเครื่องทำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ไ้ รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์ นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

การควมแน่นอาจเกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในบริเวณ ที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายเครื่องในระหว่างฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิปกติ ก่อนใช้



แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อย่ากำจัดแบตเตอรี่ด้วยการทิ้งในถังขยะตามบ้าน ทั่วไป นอกจากนี้ ไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้แล้ว) ถูกความร้อนสูง เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ อย่าสับวงจร ถอดชิ้น ส่วน หรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการ ระเบิดได้หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นชนิดที่ไม่ถูกต้อง โปรด เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดเดิมหรือชนิด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน

สารบัญ

2 คุณสมบัติ

- 2 ใบอนุญาต

3 ข้อมูลความปลอดภัย

- 3 คำเตือนเพื่อความปลอดภัย
4 ข้อควรระวังเบื้องต้น

6 เริ่มต้นใช้งาน

- 6 ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
6 สิ่งที่ต้องระวังในกล่อง

7 คำอธิบาย

- 7 แผงด้านบน/ด้านหน้า
8 แผงด้านหลัง

9 รีโมทคอนโทรล

- 9 ปุ่มและฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล

11 การเชื่อมต่อ

- 11 การติดตั้งขาแขวนแบบติดผนัง
12 การถอดขาแขวนแบบติดผนัง
12 การติดตั้งขาแขวนโดยไม่ศึกษาคู่มือการติดตั้งแบบแขวนผนัง
13 การเชื่อมต่อซบวูฟเฟอร์ไร้สาย
15 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย HDMI
16 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายสัญญาณเสียง (อะนาล็อก) หรือสายออปติคัล (ดิจิตอล)

17 ฟังก์ชัน

- 17 โหมดสัญญาณเข้า
17 ARC (HDMI OUT)
18 Bluetooth
20 การใช้แอปพลิเคชัน SAMSUNG AUDIO REMOTE
21 TV SoundConnect
22 USB
23 อัปเดตซอฟต์แวร์

24 การแก้ไขปัญหา

25 ภาคผนวก

- 25 ข้อมูลจำเพาะ



- คำตัวเลขและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้มีให้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์จริง
- อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ หาก (ก) วิศวกรถูกเรียกตัวไปตามคำขอของคุณ และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ (หมายความว่า คุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานนี้) (ข) คุณนำผลิตภัณฑ์มาที่ศูนย์ซ่อม และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ (หมายความว่า คุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานนี้)
- จะมีการแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการดำเนินการแก่คุณก่อนดำเนินการหรือก่อนไปพบคุณที่บ้าน

เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน

▶ ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	ข้อมูล	คำจำกัดความ
	ข้อควรระวัง	แสดงสถานการณ์ที่ฟังก์ชันไม่ทำงาน หรือการตั้งค่าอาจถูกยกเลิก
	หมายเหตุ	แสดงเคล็ดลับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับหน้า ซึ่งช่วยให้คุณใช้งานฟังก์ชันได้

▶ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา

- 1) คุณควรอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ (ดูหน้า 3)
- 2) หากมีปัญหาเกิดขึ้น อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 24)














▶ ลิขสิทธิ์

©2015 Samsung Electronics Co., Ltd.

สงวนลิขสิทธิ์; ห้ามทำการผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics Co., Ltd.

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง


 รีโมทคอนโทรล / แบตเตอรี่รีเลย์ม (3V : CR2032)	 คู่มือการใช้งาน  (สกรูยึด1: 2 EA)  (สกรูยึด2: 2 EA) สกรูยึด	 (ขาแขวนแบบติดผนัง L: 1 EA)  (ขาแขวนแบบติดผนัง R: 1 EA) ขาแขวนสำหรับติดผนัง
 อุปกรณ์ช่วยการติดตั้งบนผนัง  อะแดปเตอร์ DC	 (สกรูยึด1: 2 EA)  (สกรูยึด2: 2 EA) สกรูยึด  สายออปติคัล	 สายไฟ: 2 EA  สาย USB



- ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด้านบนเล็กน้อย
- ใช้สาย USB เฉพาะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกกับเครื่อง


คำอธิบาย

แผงด้านบน/ด้านหน้า



- เมื่อคุณเปิดเครื่องนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีก่อนที่เสียงจะดังออกมา
- หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเสียงจากระบบ Soundbar เท่านั้น คุณต้องปิดลำโพงทีวีในเมนูการตั้งค่าเสียงของทีวีของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ใหม่กับทีวีของคุณ


แผงด้านหลัง




- จับที่ปลั๊กเมื่อถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC จากเต้ารับไฟที่ผนัง อย่าดึงสาย
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องนี้หรือส่วนประกอบอื่นๆ กับเต้ารับไฟจนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

รีโมทคอนโทรล

ปุ่มและฟังก์ชันต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล



- Soundbar เป็นชื่อกรรมสิทธิ์ของซัมซุง
- ใช้งานทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี



POWER
เปิดและปิดเครื่อง

VOLUME
ปรับระดับเสียงของเครื่อง

เล่น/หยุดชั่วคราว
กดปุ่ม ►|| เพื่อหยุดการเล่นไฟล์ชั่วคราว
กดปุ่ม ►|| อีกครั้งเพื่อเล่นไฟล์ที่เลือก


ข้ามถอยหลัง
หากมีไฟล์มากกว่าหนึ่งรายการบนอุปกรณ์ที่คุณกำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุ่ม ◀◀
ไฟล์ก่อนหน้านี้จะถูกเลือก

SOUND EFFECT
คุณสามารถเลือกโหมดเสียงที่แตกต่างกัน – **STANDARD** (มาตรฐาน), **MUSIC** (เพลง), **VOICE** (เสียง), **SPORTS** (กีฬา), **CINEMA** (ภาพยนตร์) และ **NIGHT MODE** (โหมดกลางคืน) - ขึ้นอยู่กับประเภทแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการรับฟัง
กด **SOUND EFFECT** บนรีโมทคอนโทรล
เลือกโหมด **STANDARD** หากคุณต้องการผลิตเพลย์กับเสียงดั้งเดิม
* โหมดกลางคืน
ฟังก์ชันนี้จะควบคุมและปรับระดับเสียงให้คงที่จากการเปลี่ยนระดับเสียงอย่างฉับพลันที่เกิดจากการเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนฉาก

Bluetooth POWER
กดปุ่ม **Bluetooth POWER** บนรีโมทเพื่อเปิดและปิดฟังก์ชัน Bluetooth POWER on
ดูหน้า 19 และ 21 สำหรับรายละเอียด

SOUND
กดปุ่ม **SOUND** บนรีโมทเพื่อเพิ่มความลึกและความกว้างให้กับเสียง
กด **SOUND** บนรีโมทคอนโทรล
ในแต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
ON-SURROUND SOUND → OFF-SURROUND SOUND

► การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล



1. ใช้เหรียญที่เหมาะสมหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝาครอบออกตามที่แสดงในภาพด้านบน
2. ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม 3V โดยให้ขั้วบวก (+) หันขึ้นด้านบน ขณะที่ใส่แบตเตอรี่วางฝาครอบทับและจัดให้เครื่องหมาย '●' ขนานกันตามที่แสดงในภาพด้านบน
3. ใช้เหรียญที่เหมาะสมหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะเข้าที่

การเชื่อมต่อ

การติดตั้งขาแขวนแบบติดผนัง

คุณสามารถใช้ขาแขวนแบบติดผนังเพื่อติดตั้งเครื่องรับบนผนัง

► ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ติดตั้งบนผนังแนวตั้งเท่านั้น
- สำหรับการติดตั้ง หลีกเลี่ยงบริเวณที่อุณหภูมิหรือความชื้นสูง หรือผนังที่ไม่สามารถรับน้ำหนักของเครื่องได้
- ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากผนังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับอุปกรณ์ ให้เสริมความแข็งแรงของผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์บนผนังอื่นที่สามารถรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้
- ซื้อและใช้สกรูยึดหรือพุกที่เหมาะสมกับผนังที่คุณมี (แผ่นผ้า แผ่นโลหะ ผนังไม้ ฯลฯ) หากเป็นไปได้ ติดสกรูพยางูในโครงผนัง
- ซื้อสกรูติดผนังตามประเภทและความหนาของผนังที่คุณจะติดตั้ง Soundbar
 - เส้นผ่านศูนย์กลาง : M5
 - ความยาว : แนะนำ L 35 มม. หรือยาวกว่า
- เชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสายเคเบิลก่อนติดตั้งเครื่องบนผนัง
- โปรดแน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ และถอดปลั๊กก่อนการติดตั้ง มิฉะนั้น อาจถูกไฟฟ้าดูดได้

1. วางอุปกรณ์ช่วยการติดตั้งทาบกับพื้นผิวของผนัง

- อุปกรณ์ช่วยการติดตั้งต้องได้ระดับ
- ติดตั้งที่ด้านล่างทีวีโดยให้ห่างจากทีวีอย่างน้อย 5 ซม. หากทีวีถูกติดตั้งบนผนัง

2. ใช้ปากกาทำเครื่องหมายบนผนังบริเวณที่ต้องการติดตั้งสกรู จากนั้น นำอุปกรณ์ช่วยการติดตั้งออก




3. ยึดขาแขวนติดผนังและสกรูให้แน่นในบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้

- ขาแขวนด้านซ้ายและขวามีรูปร่างแตกต่างกัน

4. ชันสกรูยึด 2 ตัวกับช่องสกรูที่ด้านหลังของตัวเครื่อง Soundbar ให้แน่นทั้งทางด้านซ้ายและขวา

5. เสียบสาย USB ที่ด้านหลังของ Soundbar ก่อนติดตั้งบนผนัง

6. ตั้งสกรูยึดที่ด้านหลังของ Soundbar ให้ตรงกับช่องต่างๆ ของขาแขวนติดผนัง เพื่อการติดตั้งอย่างปลอดภัย โปรดแน่ใจว่าได้ขันสกรูยึดทั้งหมดไปจนสุดของช่องต่างๆ แล้ว




การใช้ Soundbar กับขาแขวนติดผนัง




การถอดขาแขวนแบบติดผนัง

1. ดึง Soundbar ขึ้นตามที่แสดงในภาพเพื่อแยกออกจากขาแขวนติดผนัง



การใช้ Soundbar กับขาแขวนติดผนัง




[การนำ Soundbar ออกจากขาแขวนติดผนัง]




- อย่าโยนเครื่องที่ติดตั้งไว้และหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกหรือทำเครื่องหล่น
- ยึดเครื่องกับผนังให้แน่นหนาเพื่อป้องกันเครื่องตก หากเครื่องตก อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- เมื่อติดตั้งเครื่องบนผนังแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กล้มไม่ถึงสายใดๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ เนื่องจากอาจ ทำให้เครื่องตกลงมาได้
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตั้งขาแขวนติดผนัง ติดตั้งระบบลำโพงที่ด้านล่างทีวีโดยให้อยู่ห่างจากทีวีอย่างน้อย 5 ซม. หากทีวีติดตั้งบนผนัง
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องบนผนัง ให้ติดตั้งบนพื้นผิวที่ราบเรียบและปลอดภัยโดยมั่นใจว่าเครื่องจะไม่หล่นหรือตก


การติดตั้งขาแขวนโดยไม่ศึกษาคู่มือการติดตั้งแบบแขวนผนัง




1. จัดวาง "ขาแขวนแบบติดผนัง L" บนพื้นผิวผนังที่ต้องการโดยให้ขนานกับพื้นตามภาพด้านบน และยึดสกรูผ่านรูตั้งกล้วทางปลายด้านขวา
2. จัดวาง "ขาแขวนแบบติดผนัง R" บนพื้นผิวผนังที่ต้องการโดยให้ขนานกับพื้นตามภาพด้านบน และยึดสกรูผ่านรูตั้งกล้วทางปลายด้านซ้าย
 - หากจะติดตั้ง ขาแขวนแบบติดผนัง L/R ได้ทีวี ให้ตรวจสอบตำแหน่งรูที่ยึดในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อให้รูตั้งกล้วอยู่ในแนวเดียวกับกึ่งกลางของทีวีอย่างเหมาะสม
3. ยึดสกรูของรูที่เหลือทั้งหมด

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์ไร้สาย

ID การเชื่อมโยงของซบวฟเฟอร์ถูกตั้งล่วงหน้าจากโรงงาน และตัวเครื่องและซบวฟเฟอร์ควรเชื่อมต่อ (เชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องหลักและซบวฟเฟอร์ถูกเปิด หากไฟแสดงสถานะ Link () ไม่สว่างเมื่อเปิดเครื่องและซบวฟเฟอร์โปรดตั้งค่า ID โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วินาทีหลังจากที่ไฟแสดงสถานะ Link บนซบวฟเฟอร์เริ่มกะพริบ



1. เสียบสายไฟของตัวเครื่องหลักและซบวฟเฟอร์เข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ผนัง
2. กดปุ่ม **ID SET** ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ด้วยวัสดุปลายแหลมขนาดเล็กเป็นเวลา 5 วินาที
 - ไฟแสดงสถานะสแตนด์บายจะดับ และไฟแสดงสถานะการเชื่อมโยง (ไฟ LED สีน้ำเงิน) จะกะพริบถี่ๆ
3. ระหว่างที่ตัวเครื่องปิด (โหมด STANDBY) กด **MUTE** () บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาที
4. ข้อความ **ID SET** จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
5. ในการยืนยันการเชื่อมโยง ให้เปิดเครื่องระหว่างที่ไฟ LED สีน้ำเงินของซบวฟเฟอร์กะพริบ
 - ขณะนี้ตัวเครื่องและซบวฟเฟอร์ควรเชื่อมโยงกันแล้ว (เชื่อมต่อแล้ว)
 - ไฟแสดงสถานะการเชื่อมโยง (LED สีน้ำเงิน) บนซบวฟเฟอร์สว่างขึ้น
 - หากไฟแสดงสถานะ LINK ไม่สว่างเป็นสีน้ำเงินหนึ่ง แสดงว่ากระบวนการเชื่อมโยงล้มเหลว ปิดเครื่องหลักและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
 - คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากซบวฟเฟอร์ไร้สายได้โดยการเลือก เอฟเฟกต์เสียง (ดูหน้า 10)



- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก แล้ว
- หากตัวเครื่องมีต่ออยู่ ชั้ววูฟเฟอร์ไร้สายจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไฟ LED สแตนด์บายที่ด้านบนจะสว่างหลังจากไฟแสดงสถานะการเชื่อมโยง (LED สีน้ำเงิน) กะพริบ 30 วินาที
- หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ (2.4GHz) เดียวกับ Soundbar ใกล้กับ Soundbar คลื่นรบกวนอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนขึ้นได้
- ระยะห่างในการส่งข้อมูลของสัญญาณแบบไร้สายระหว่างเครื่องหลักกับเครื่องอื่นอยู่ที่ประมาณ 10 ม. แต่อาจแตกต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งานของคุณ
หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ผนังโลหะอยู่ระหว่างตัวเครื่องกับชั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย ระบบอาจไม่ทำงานอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากสัญญาณ ไร้สายไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได้
- หากตัวเครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-5 มือเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับชั้ววูฟเฟอร์ไร้สายอีกครั้ง




- เสวอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตั้งอยู่ในชั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย ตั้งเครื่องให้ห่างจากน้ำและความชื้น
- เพื่อประสิทธิภาพการรับฟังที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบที่ตั้งชั้ววูฟเฟอร์ไร้สาย ปราศจากสิ่งกีดขวาง

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สาย HDMI

HDMI เป็นอินเทอร์เฟซดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่นบลูเรย์ กล้องเซ็ทท็อป และอื่นๆ

เนื่องจาก HDMI ส่งสัญญาณดิจิทัลคุณภาพสูงที่สุด คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับภาพและเสียงที่ดีที่สุดในระดับเดียวกับคุณภาพไฟล์ดั้งเดิมที่ถูกผลิตขึ้นจากแหล่งสัญญาณดิจิทัล



HDMI IN

ต่อสายเคเบิล HDMI (ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ **HDMI IN** ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT ที่อุปกรณ์ดิจิทัลของคุณ

และ

HDMI OUT (TV)

ต่อสายเคเบิล HDMI (ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ **HDMI OUT (TV)** ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ที่ทีวีของคุณ

ARC (HDMI OUT)

ฟังก์ชัน ARC ทำให้เสียงดิจิทัลสามารถส่งออกผ่านพอร์ต **HDMI OUT (ARC)**

คุณสามารถเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีที่สนับสนุนฟังก์ชัน ARC เท่านั้น




- ต้องเปิด Anynet+
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสายเคเบิล HDMI ไม่สนับสนุน ARC



- HDMI เป็นอินเทอร์เฟซที่ช่วยในการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัลโดยใช้เพียงข้อต่อเดียว

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายสัญญาณเสียง (อะนาล็อก) หรือสายออปติคัล (ดิจิทัล)

เครื่องนี้ติดตั้งช่องเสียงออปติคัลดิจิทัลเข้าหนึ่งช่องและช่องเสียงอะนาล็อกเข้าหนึ่งช่อง เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องกับทีวีได้ 2 ทาง



AUX IN

เชื่อมต่อ **AUX IN** (เสียง) ที่ตัวเครื่องกับ **AUDIO OUT** ของทีวีหรืออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ เปลี่ยนฟังก์ชันเป็น **AUX**

หรือ

OPTICAL IN

เชื่อมต่อ **OPTICAL IN** (เสียง) ที่ตัวเครื่องเข้ากับ **OPTICAL OUT** ของทีวีหรืออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ เปลี่ยนฟังก์ชันเป็น **D.IN**




- อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นี้หรือของทีวีของคุณกับเต้ารับไฟที่ผนังจนกว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดระหว่างส่วนประกอบต่างๆ จะเสร็จสิ้น
- ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว

ฟังก์ชัน


โหมดสัญญาณเข้า

กดปุ่ม () บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม  (SOURCE) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ



โหมดสัญญาณเข้า	หน้าจอ
สัญญาณเข้าออปติคัล ดิจิตอล	D.IN
สัญญาณเข้า AUX	AUX
สัญญาณเข้า HDMI	HDMI
โหมด BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
โหมด USB	USB

เครื่องจะปิดอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- โหมด D.IN/HDMI/BT/TV/USB
 - หากไม่มีสัญญาณเสียงนาน 25 นาที
- โหมด AUX
 - หากไม่ได้เชื่อมต่อสาย AUX นาน 25 นาที
 - ในโหมด Auto Power Down ON (เปิดเครื่องอัตโนมัติ) หากไม่มีการป้อนสัญญาณ 8 ชั่วโมงหลังจากต่อสายเคเบิล AUX แล้ว
 - หากต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชัน Auto Power Down (เปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ) กดปุ่ม  ค้างไว้ 5 วินาทีข้อความ OFF/ON-AUTO POWER DOWN (ปิด/เปิดเครื่องอัตโนมัติ) จะปรากฏบนจอแสดงผล



ARC (HDMI OUT)

ARC (ช่องสัญญาณส่งกลับเสียง) ถ่ายโอนสัญญาณเสียงดิจิตอลไปยังพอร์ต HDMI OUT (ARC)



ต่อสายเคเบิล HDMI
(ไม่ได้ให้มา)



1. เชื่อมต่อทีวีที่รองรับ ARC เข้ากับ Soundbar โดยใช้สายเคเบิล HDMI
2. เปิดทีวี และเปิด Anynet+ ของ Soundbar
3. กดปุ่ม () บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม  (SOURCE) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **D.IN**




- หากสายเคเบิล HDMI ไม่รองรับคุณสมบัติ ARC, ARC อาจทำงานไม่ถูกต้อง
- หากต้องการปิดฟังก์ชัน ARC ให้ปิด Anynet+

BLUETOOTH

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับระบบ Soundbar และเพลิดเพลินกับเพลงที่มีเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!

► การเชื่อมต่อระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth ได้หรือไม่



อุปกรณ์โมดูล 5

- กดปุ่ม () บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม **(SOURCE)** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด BT

- คุณจะเห็นข้อความ **BT READY** บนจอแสดงผลด้านหน้าของ Soundbar

- เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)

- เลือกเมนู Stereo headset (ชุดหูฟังสเตอริโอ) บนอุปกรณ์ Bluetooth

- คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ถูกสแกน

- เลือก "[Samsung] Soundbar J-Series" จากรายการ

- เมื่อเชื่อมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว จอแสดงผลด้านหน้าจะปรากฏข้อความ **[ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth] → BT**

- โดยสามารถแสดงชื่ออุปกรณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เครื่องหมายขีดเส้นใต้ " _ " จะปรากฏขึ้นหากชื่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ

- หากอุปกรณ์ Bluetooth ล้มเหลวในการจับคู่กับระบบ Soundbar ให้ลบข้อความ **"[Samsung] Soundbar J-Series"** ก่อนหน้าทีพบในอุปกรณ์ Bluetooth และค้นหาใหม่อีกครั้งสำหรับระบบ Soundbar

- เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

- คุณสามารถฟังเพลงที่เล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อระบบ Soundbar
- ในโหมด BT ฟังก์ชัน Play (เล่น)/Pause (หยุดชั่วคราว)/Next (ถัดไป)/Prev (ก่อนหน้า) ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในการ์ด Bluetooth ที่สนับสนุน AVRCP



- หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ <0000>
- สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกเมื่อปิด Soundbar
- Soundbar อาจไม่ดำเนินการค้นหาหรือเชื่อมต่อ Bluetooth อย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
 - หากมีสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครื่องถูกจับคู่กับระบบ Soundbar พร้อมกัน
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่อยู่ในที่นั้นหรือทำงานผิดปกติ
 - โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ส ในช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
- Soundbar สนับสนุนข้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนฟังก์ชัน A2DP (AV)
- คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนเฉพาะฟังก์ชัน HF (แฮนด์ฟรี)
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว ในโหมด D.IN/AUX/HDMI/USB การเลือก **"[Samsung] Soundbar J-Series"** จากรายการจะทำให้ระบบเปลี่ยนเป็นโหมด **BT** โดยอัตโนมัติ

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

เมื่อฟังก์ชัน Bluetooth Power On (การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth) เปิดและ Soundbar ปิดอยู่ หากอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้พยายามจับคู่กับ Soundbar, Soundbar จะเปิดโดยอัตโนมัติ

1. กด **Bluetooth POWER** บนรีโมทขณะที่ Soundbar ปิดอยู่
2. ข้อความ ON-Bluetooth POWER (เปิด Bluetooth) จะปรากฏบนจอแสดงผลของ SoundBar





- สามารถใช้ได้หาก Soundbar แสดงอยู่ในอุปกรณ์ที่จับคู่ของอุปกรณ์ Bluetooth เท่านั้น (อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ต้องเคยจับคู่กันอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้)
- Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่ค้นหาของอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อ Soundbar แสดงข้อความ [BT READY] เท่านั้น
- ในโหมด TV SoundConnect ไม่สามารถจับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นได้

► การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar

คุณสามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

- ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อระบบ Soundbar ถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบ Soundbar จะแสดงข้อความ **BT DISCONNECTED** บนจอแสดงผลด้านหลัง

► การตัดการเชื่อมต่อระบบ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth

กดปุ่ม  (**SOURCE**) บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม  บนแผงด้านบนของผลิตภัณฑ์เพื่อสลับจาก BT เป็นโหมดอื่นหรือปิด Soundbar

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar สักครู่หนึ่งก่อนทำการตัดการเชื่อมต่อ (เวลาในการตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth)



- ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะขาดหายไปจากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจำกัด 5 ม.
- ระบบ Soundbar จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากอยู่ในสถานะ Ready (พร้อม) นาน 25 นาที

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น

- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือทำงานผิดปกติ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อ:
 - ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Soundbar
 - เกิดการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ติชันในสำนักงาน
 - อุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
- จับคู่ระบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กัน
- ยิงระบบ Soundbar อยู่ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพเสียงยิ่งลดลง หากระยะทางเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth การเชื่อมต่อจะหลุด
- ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจทำงานไม่เหมาะสม
- การเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำงานเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้กับเครื่องเท่านั้น การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติหากระยะห่างอยู่นอกช่วงนี้ แม้จะอยู่ในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต่ำลงจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
- อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน

การใช้แอปพลิเคชัน SAMSUNG AUDIO REMOTE

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote


หากต้องการควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote โดยการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play store

Market search :
Samsung Audio Remote



การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote

หลังจากคุณติดตั้งแอปพลิเคชัน Samsung Audio Remote แล้ว ให้ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน



- ฟังก์ชัน APP รองรับเฉพาะอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ Android ที่ใช้งาน Android OS 3.0 หรือสูงกว่าเท่านั้น

TV SOUNDCONNECT

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวีผ่านทาง Soundbar ของคุณที่เชื่อมต่อกับทีวีซัมซุงที่สนับสนุนฟังก์ชัน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี)

► การเชื่อมต่อทีวีกับ Soundbar



1. เปิดทีวีและ Soundbar

- เปิดเมนูของทีวี
- ย้ายไปที่การตั้งค่าลำโพงบนแท็บ "เสียง"
- ตั้งเมนู "เพิ่มอุปกรณ์ใหม่" เป็น "เปิด"

2. กดปุ่ม () บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม (SOURCE) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด TV

3. บนทีวี จะปรากฏข้อความถามว่า ต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชัน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) หรือไม่ "[Samsung] Soundbar" จะปรากฏบนจอทีวี

4. เลือก <Yes> เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อทีวีและ Soundbar ทางรีโมทคอนโทรลของทีวี



- การสลับโหมดของ Soundbar จากทีวีเป็นโหมดอื่นจะตัด TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) โดยอัตโนมัติ
- หากต้องการเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีเครื่องอื่น ต้องสิ้นสุดการเชื่อมต่อที่มีอยู่ทันที
- ตัดการเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องเดิม แล้วกดปุ่ม ► || บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องอื่น



- ฟังก์ชัน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) (SoundShare) ได้รับการสนับสนุนโดยทีวีซัมซุงบางรุ่นที่เปิดตัวยานับจากปี 2012 ตรวจสอบว่าทีวีของคุณสนับสนุนฟังก์ชัน TV SoundConnect (SoundShare) หรือไม่ ก่อนเริ่มต้นใช้งาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของทีวี)
- หากทีวีซัมซุงของคุณเปิดตัวก่อนปี 2014 โปรดตรวจสอบเมนูการตั้งค่า SoundShare



- หากระยะห่างระหว่างทีวีกับ Soundbar มากกว่า 5 ม. การเชื่อมต่ออาจไม่มีเสถียรภาพหรือเสียงอาจขาดหายได้ หากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนตำแหน่งที่วางทีวีหรือ Soundbar เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ภายในระยะการทำงาน จากนั้น ให้สร้างการเชื่อมต่อ TV SoundConnect อีกครั้ง



- ช่วงการใช้งานของการเชื่อมต่อเสียงทีวี:
 - ช่วงการจับคู่: ที่แนะนำ: ไม่เกิน 50 ซม.
 - ช่วงการใช้งานที่แนะนำ: ไม่เกิน 5 ม.
- ปุ่ม **Play (เล่น) /Pause (หยุดชั่วคราว), Next (ถัดไป), Prev (ก่อนหน้า)** ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด TV SoundConnect

► การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth POWER On

ฟังก์ชัน Bluetooth POWER On สามารถใช้ได้หลังจากคุณเชื่อมต่อ Soundbar กับทีวีที่ใช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้เป็นผลสำเร็จแล้วโดยใช้ TV SoundConnect เมื่อเปิดฟังก์ชัน Bluetooth POWER On การเปิดหรือปิดทีวีที่เชื่อมต่ออยู่จะเป็นการเปิดหรือปิด Soundbar ด้วยเช่นกัน

1. เชื่อมต่อทีวีกับ Soundbar ของคุณโดยใช้ฟังก์ชัน TV SoundConnect

2. กดปุ่ม **Bluetooth POWER** บนรีโมทของ Soundbar ข้อความ "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar


- ON-BLUETOOTH POWER : Soundbar จะเปิดและปิดเมื่อคุณเปิดหรือปิดทีวี
- OFF-BLUETOOTH POWER : Soundbar จะปิดเมื่อคุณปิดทีวีเท่านั้น





- ฟังก์ชันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีวีซัมซุงบางรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา

USB

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงที่อยู่นออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ผ่าน Soundbar



1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์
2. กดปุ่ม () บนแผงด้านบนของเครื่องหลักหรือปุ่ม  (SOURCE) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด USB
3. USB จะปรากฏที่หน้าจอแสดงผล
 - การเชื่อมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ USB เสร็จสิ้น
 - ระบบจะปิดอัตโนมัติ (ปิดเครื่องอัตโนมัติ) หากไม่มี การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB นาน 25 นาที

► ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB


โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

- หากชื่อไฟล์ของไฟล์เดอรัมบนอุปกรณ์ USB มีมากกว่า 10 ตัวอักษร ชื่อไฟล์ดังกล่าวอาจไม่แสดงบนจอแสดงผลของ SoundBar
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับสื่อจัดเก็บ USB บางประเภท
- สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
 - ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่เช่นนั้นคุณอาจพบปัญหาความสามารถในการใช้งานร่วมกันของ USB

- อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บจำนวนมากกับผลิตภัณฑ์ผ่านตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่เหมาะสม
- ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล้องดิจิทัล
- อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนไฟล์
- ระบบจะไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงที่มีการป้องกัน DRM (MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
- ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
- ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
- รายการความสามารถในการใช้งานร่วมกัน

รูปแบบ	Codec	อัตราการสุ่ม	อัตราบิต
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	สูงสุด 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	สูงสุด 3000kbps

อัปเดตซอฟต์แวร์



Samsung อาจเสนอการอัปเดตสำหรับเฟิร์มแวร์ระบบของ Soundbar ในอนาคต

หากมีการนำเสนอการอัปเดต คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีอัปเดตเฟิร์มแวร์เก็บไว้ กับ พอร์ต USB บน Soundbar ของคุณ

โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อัปเดตหลายไฟล์ คุณต้องโหลดไฟล์ ทั้งหมดไว้บนอุปกรณ์ USB และใช้ไฟล์ทั้งหมดอัปเดต เฟิร์มแวร์ในคราวเดียวกัน

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการ ของซัมซุงเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด ไฟล์อัปเดต



- ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชัน DUAL BOOT ในกรณีที่ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ คุณสามารถอัปเดต เฟิร์มแวร์อีกครั้ง



- เลือกอุปกรณ์ USB ที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้า กับพอร์ต USB บนตัวเครื่อง
- เฟิร์มแวร์ที่อัปเดตอาจทำงานอย่างไม่เหมาะสม หากไฟล์เสียงที่ส่งป้อนโดย Soundbar ถูกจัด เก็บในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
- อย่าถอดปลั๊กไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะ กำลังนำอัปเดตมาใช้ ตัวเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการ อัปเดตเฟิร์มแวร์
- หลังจากการรีเซ็ต การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิต ขอแนะนำให้คุณ จัดการตั้งค่าของคุณไว้ เพื่อให้สามารถตั้งใหม่ได้ โดยง่ายหลังจากอัปเดตแล้ว โปรดทราบว่า การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะรีเซ็ตการ เชื่อมต่อซิงโครไนซ์ด้วย หากการเชื่อมต่อกับซิงโครไนซ์ไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากการ รีเซ็ต โปรดดูที่หน้า 13 หากไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ เราขอแนะนำให้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ในรูปแบบ FAT16 และลองอีกครั้ง
- เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ให้ปิด เครื่องแล้วกดปุ่ม (►►) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ นานกว่า 5 วินาที ข้อความ "INIT" จะปรากฏ บนจอแสดงผล จากนั้นเครื่องจะเปิด แสดงว่าการ อัปเดตเสร็จสมบูรณ์
- อย่าฟอร์แมตไดรฟ์ USB ในรูปแบบ NTFS Soundbar ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
- อาจไม่สนับสนุน USB ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัท ผู้ผลิต

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะนำเครื่องไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อน

เปิดเครื่องไม่ได้	
<ul style="list-style-type: none"> ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ 	→ เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ฟังก์ชันไม่ทำงานเมื่อกดปุ่ม	
<ul style="list-style-type: none"> มีไฟฟ้าสถิตในอากาศหรือไม่ 	→ ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครั้ง

ไม่มีเสียงออกมา	
<ul style="list-style-type: none"> เปิดฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่? ตั้งเสียงเป็นระดับต่ำสุดหรือไม่ 	<p>→ กดปุ่ม Mute (ปิดเสียง) เพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้</p> <p>→ ปรับระดับเสียง Volume</p>

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	
<ul style="list-style-type: none"> แบตเตอรี่หมดหรือไม่ รีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่องอยู่ห่างกันเกินไปหรือไม่ 	<p>→ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่</p> <p>→ ขยับเข้าไปใกล้อุปกรณ์มากขึ้น</p>

TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) (การจับคู่ทีวี) ล้มเหลว	
<ul style="list-style-type: none"> ทีวีของคุณสนับสนุน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) หรือไม่ เฟิร์มแวร์ของทีวีของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือไม่ ตั้งค่าโหมด TV ใหม่และเชื่อมต่ออีกครั้ง 	<p>→ TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) ได้รับการสนับสนุนโดยทีวีซัมซุงที่เปิดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีวีของคุณเพื่อดูว่าสนับสนุน TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี) หรือไม่</p> <p>→ อัปเดตทีวีของคุณด้วยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด</p> <p>→ ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง</p> <p>→ กดปุ่ม ► ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ต TV SoundConnect (เชื่อมต่อเสียงทีวี)</p>

ไฟ LED สีแดงบนซบวูฟเฟอร์กระพริบและไม่มีเสียงออกมมาจากซบวูฟเฟอร์	
<ul style="list-style-type: none"> ซบวูฟเฟอร์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลักของผลิตภัณฑ์ 	→ ลองเชื่อมต่อซบวูฟเฟอร์ของคุณอีกครั้ง (ดูหน้า 13)

สังเกตได้ถึงเสียงหึ่งและสั่นสะเทือนของซบวูฟเฟอร์	
<ul style="list-style-type: none"> ลองปรับระดับการสั่นสะเทือนของซบวูฟเฟอร์ 	→ กดปุ่ม WOOFER บนรีโมทคอนโทรลของคุณเพื่อปรับค่า (ระหว่าง SW-12 และ SW+6)

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	HW-J450		
ทั่วไป	USB		5V/0.5A
	น้ำหนัก	ตัวเครื่อง	1.6 ปอนด์
		ซันวูฟเฟอร์	4.6 ปอนด์
	ขนาด (ก x ส x ล)	ตัวเครื่อง	957.5 x 59.5 x 66.5 มิลลิเมตร
		ซันวูฟเฟอร์	179 x 361 x 299.5 มิลลิเมตร
	อุณหภูมิขณะทำงาน		+5 °C ถึง +35 °C
	ช่วงความชื้นขณะทำงาน		10 % ถึง 75 %
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ	กำลังเอาต์พุตที่กำหนด	ตัวเครื่อง	80W/CH, 3 OHM, THD = 10%, 1kHz
		ซันวูฟเฟอร์	140W, 3 OHM, THD = 10%, 70Hz
	อัตรา S/N ratio (อินพุตอะนาล็อก)		65 dB
	การแยกสัญญาณ (1kHz)		65 dB

- * อัตรา S/N การคิดเพี้ยน การแยกสัญญาณ และความไวที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการวัดโดยใช้แนวทางของ AES (Audio Engineering Society)
- * ข้อมูลจำเพาะตามตัวเลข
 - บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 - น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
 - สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูจลลากับที่ติดกับตัวเครื่อง

※ ประกาศสิทธิการใช้งานโอเพ่น ซอร์ส

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโอเพ่น ซอร์ส ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: <http://opensource.samsung.com>
- หากต้องการส่งข้อสงสัยและคำขอเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อชั้นขงทางอีเมล (oss.request@samsung.com)



ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sq/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

